

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Aetherpumpe	29
Andrehkurbel	43
Anlasser	42
Antrieb zum Bremsluftverdichter	22
zur Einspritzpumpe	20, 21
zur Schmierölpumpe	35
Ventilsteuerung	17
Ansaugrohr	5
Auspuffrohr	5
Brennstoff-Einspritzpumpe	23
-Filter	24
-Leitungen	24, 25, 26, 28
Bremsluftverdichter	22
Bremshebel	55
Einspritzpumpe „Bosch“	21, 23
für Aethergemisch	29
Einspritzdüsen	27
-leitungen	26
Filter für Brennstoff	24
Schmieröl	36
Förderpumpe für Brennstoff	23
Getriebegehäuse	48, 49
-räder	52
Handbremshebel	55
Handpumpe für Aethergemisch	29
Hauptlager = Kurbelwellenlager	7, 8, 15
Hauptwelle = Keilwelle	51
Keilwelle	51
Kilometerzähler mit Antrieb	54
Kolben	5, 6, 7
Kompressor	22
Kupplung	44, 45
Kupplungsbremse	45
-betätigung	46, 47
-hebel	46
-platten	44
Kurbelwelle	7, 15
Kurbelwellenlager	7, 8, 15
Leckölleitungen	28
Lichtmaschine	41

	Seite
Luftsaugpumpe	40
-verdichter	22
Motorbremse	24
Motorgehäuse	7, 8, 9, 10, 11
Motorlagerung hinten	14
vorne	12, 13
Nebenwelle = Vorgelegewelle	50
Nockenwelle	17
Pleuelstangen	6, 7
Pumpe für Aethergemisch	29
Brennstoff	23
Druckluft	22
Saugluft	40
Schmieröl	35, 36
Saugluftpumpe	40
Schaltgabeln	53
-hebel	54
Schmierölbehälter	33
-filter	36, 37
-leitungen	34, 38, 39
-pumpe	35, 36
-umschalthahn	37, 38
Schubstangen = Pleuelstangen	6, 7
Schwinghebel	19, 20
Schwungmasse	16
Steuerraddeckel	12, 13
Steuerrwelle = Nockenwelle	17
Umschalthahn für Oelkühler	37, 38
Vacuumpumpe	40
Ventile	4
Ventilhebel = Schwinghebel	19, 20
-steuerung	17, 18, 19, 20
Vorgelegewelle	50
Wasserpumpe	30, 31
-leitung	32, 33
Werkzeug	56, 57
Windflügel	30, 31
Zahnräder	52
Zylinderbüchsen	5, 6, 7
Zylinderköpfe	2, 3