

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Leichter, mittlerer und schwerer Vorbauschneepflug	
Typen E und K (Bauarten Schmidt u. Rieder)	1—16
Vorbemerkungen	1
A. Technische Angaben	3
B. Leichter, mittlerer, schwerer Schneepflug Typ E	4
a Beschreibung	4
1. Einzelteile	4
2. Pflugschar	4
3. Aufhängevorrichtung	5
Verbindung des Schneepfluges mit der Pflugplatte	5
Pflugplatte	5
4. Fahrzeugplatte	5
5. Hebe- und Senkvorrichtung	6
6. Umstellvorrichtung	6
7. Anbau	7
8. Abbau	7
b Bedienungsanweisung	7
1. Belasten des Schubwagens	7
2. Bedienen	8
3. Einstellen zu Leerfahrten	8
c Pflege	9
C. Leichter, mittlerer, schwerer Schneepflug Typ K	10
a Beschreibung	10
1. Einzelteile	10
2. Pflugschar	10
3. Aufhängevorrichtung	11
4. Aufhängeplatte	11
5. Fahrzeugplatte	11
6. Hebe- und Senkvorrichtung	11
7. Anbau	11
8. Abbau	11

	Seite
b Bedienungsanweisung	12
1. Belasten des Schubwagens	12
2. Bedienen	12
3. Einstellen zu Leerfahrten	12
c Pflege	12
D. Ersatzteilliste	13
Vorbemerkungen	13
Ersatzteillisten	14

II. Mittlerer Vorbauschneepflug (Keilpflug) Type AS 5 (Bauart Grasmuck) 17—26

Vorbemerkungen	17
A. Technische Angaben	18
B. Beschreibung	19
a Allgemeines	19
b Schneepflug	19
c Pflugplatte mit Einhängevorrichtung und der Hebe- und Senkvorrichtung	20
d Wagenplatte und Befestigungs konstruktion	20
C. Anbau und Einstellung des Pfluges	21
a Anbau der Befestigungs konstruktion und der Hebe- und Senkvorrichtung	21
b Anbau des Pfluges	21
c Einstellung des Pfluges	22
D. Bedienungsanweisung	23
E. Pflege	24
F. Ersatzteilliste	24
Vorbemerkungen	24
Gruppe 1: Schneepflug	25
Gruppe 2: Einhängevorrichtung am Fahrzeug	26

III. Mittlerer Vorbauschneepflug (Keilpflug) Type EPK 2	
„Radstadt“ (Bauart Scheid)	27—34
Vorbemerkungen	27
A. Technische Angaben	28
B. Beschreibung	29
C. Bedienung des Pfluges	29
a Anbau des Pfluges an den Lastkraftwagen	29
b Heben des Pfluges	29
c Senken des Pfluges und Räumen	30
d Eisschälmesser	30
e Elektrische Montage	30
f Allgemeines	30
D. Mechanische Hebe- und Senkvorrichtung *	31
a Beschreibung	31
b Montage	31
E. Beleuchtungsanlage	31
F. Ersatzteilliste	32
Vorbemerkungen	32
Ersatzteillisten	33