

I. Räumeeinsatz

- 1.0. Allgemeines
- 1.1. Physikalische Eigenschaften des Schnees
- 2.0. Räumgeräte
- 2.1. Schneepflüge
 - 2.1.1. Allgemeines
 - 2.1.2. Pflugarten
 - 2.1.3. Leistungsfähigkeit der Schneepflüge
 - 2.1.4. Anforderungen an die Schubfahrzeuge
- 3.0. Durchführung der Schneeräumung
- 3.1. Räumung mit Schneepflügen
 - 3.1.1. Allgemeine Hinweise
 - 3.1.2. Räumvorgang
 - 3.1.3. Geschwindigkeit während des Räum-einsatzes
 - 3.1.4. Sicherheitsabstand beim Hintereinander-fahren von Räumfahrzeugen
 - 3.1.5. Wenden von Winterdienstfahrzeugen auf der Autobahn
 - 3.1.6. Halten von Winterdienstfahrzeugen auf der Autobahn
 - 3.1.7. Kennzeichnung der Winterdienstfahrzeuge
- 3.2. Räumung von starken Verwehungen
- 3.3. Vorbereitung der Autobahn auf den nächsten Schneefall
- 3.4. Unterhaltung von Schneebahnen
- 3.5. Vorbereitung für das Abtauen und die Schneeschmelze

II. Streu- und Sprüheinsatz

- 1.0. Allgemeines
- 2.0. Durchführung des Streu- und Sprüheinsatzes
 - 2.1. Benutzung der Rundumblinkleuchte
 - 2.2. Zulässige Geschwindigkeit während des Streu- und Sprüheinsatzes
 - 2.3. Sicherheitstechnische Ausrüstung der Streu- und Sprühfahrzeuge
 - 2.4. Beladen der Streu- und Sprühfahrzeuge
 - 2.5. Sicherheitstechnische Ausrüstung und Kennzeichnung der Lagerbecken für Magnesium-Chlorid-Lösung
 - 2.6. Füllen der Lagerbehälter für Magnesium-Chlorid-Lösung — Maßnahmen bei Transportverlusten
- 3.0. Winterdienstausweicarbeiten
- 4.0. Allgemeine Hinweise für den Winterdienst
 - 4.1. Bereitstellung von Winterdienstkleidung
 - 4.2. Alkoholverbot