Ersatzteile für Type II FB4D Inhalisverzeichnis

Abbildung Nr.		Abbildung Nr.		
1	Kupplung	keine	Rahmen	-
1	Ölleitung zur Kupplung	keine	Motoraufhängung	
11	Handbremse	keine	Andrehvorrichtung	
111	Gelenkwellen	VIII	Kupplungsbetätigung	
111	Gelenkwellenlagerung	VIII	Fußbremsbetätigung	
IV	Hinterachse	IX	Motorregulierung	
IV	Hinterrad	ix	Einspritzmomentverstellung	
IV	Hinterradbremse	ohne	Kühler, Aufhängung	
٧	Hinterfeder, Federsattel, Aufhängung	ohne	Wasserleitung	
VI	Vorderachse	ohne	Motorhaube ·	
VI	Vorderrad	ohne	Stirnwand	
VI	Vorderradbremse	ohne	Treibstoffbehälter und Befestigung	
VI	Vorderfeder samt Aufhängung	ohne	Treibstoffleitung	
VII	Lenkung	ohne	Auspufftopf, Leitung und Befestigung	
VI	Lenkgestänge	ohne	Anhängvorrichtung	
				44