

INHALTSVERZEICHNIS:

Nummer:

Gruppe:

Seite:

I. MOTOR.

1. Zylinderblock	1
2. Zylinderblockdeckel	1
3. Zylinderkopf	1
4. Zylinderkopfdeckel	2
5. Pfropfen für Zylinder u. Kopf u. Wasserablasshahn	2
6. Dichtung für Zylinderkopf, Deckel u. Zylinderkopfdeckel	2
7. Zylinder-Schmierhahn	2
8. Ventile u. Federn	3
9. Ventilstößelführung mit Halter	3
10. Ventilstosstange u. Stößel	3
11. Ventilkipphebel mit Konsole	3
12. Kipphebelwelle	3
13. Kipphebeldruckschmierung	3
14. Verbrennungskammer	4
15. Einspritzventil	4
16. Glühkerzen	4
17. Luftfilter	4
18. Auspuffrohrleitung	4
19. Wasserrohrleitung	4
20. Thermostatgehäuse, Ableitungsstutzen u. Thermostat	5
21. Kurbelgehäuse-Oberteil	5
22. Kurbelgehäuse-Unterteil	7
23. Filtrierblech für Kurbelgehäuse-Unterteil	7
24. Ventilationsöffnung-Deckel für Kurbelgehäuse-Unterteil	7
25. Stiftschrauben, Pfropfen u. s. w. für Kurbelgehäuse-Unter- u. Oberteil	7
26. Dichtung für Kurbelgehäuse-Ober- u. Unterteil	8
27. Spänefangmagnet im Kurbelgehäuse-Unterteil	8
28. Kurbelgehäuse-Vorderdeckel	8
29. Kurbelwelle mit Schwungrad	8
30. Kurbelwellen-Kettenrad u. Andrehklaue	9
31. Pleuelstange	9
32. Kolben mit Ringen und Bolzen	9
33. Nockenwelle	9
34. Deckel für hinteres Nockenwellenlager	10
35. Nockenwellen-Kugellager mit Beilagen	10

Nummer:

Gruppe:

Seite:

36.	Kugellagerhülse u. Deckel	10
37.	Führungsrolle mit Bolzen	10
38.	Spannrolle mit Lagern	10
39.	Wasserpumpenkörper mit Deckel	11
40.	Freilaufgehäuse mit Deckeln	11
41.	Wasserpumpen- u. Lichtmaschinen-Welle	11
42.	Wasserpumpenlaufrad mit Mitnehmer	12
43.	Kettenrad für Wasserpumpen- u. Lichtmaschinen-Antrieb	12
44.	Wasserpumpen-Kugellager	12
45.	Wasserpumpenstutzen u. Ablasshahn	12
46.	Lichtmaschinenantrieb-Freilauffeder mit Hülse	12
47.	Freilauf-Kugellager mit Deckeln	12
48.	Steuerungskonsole u. Ventilator	12
49.	Steuerungskonsolen-Deckel u. Ventilatorexzenter	13
50.	Dichtungen für Konsole u. Deckeln	13
51.	Ventilator mit Reibscheiben, Mitnehmerhülse u. Druckplatte	13
52.	Kugellager für Ventilatorexzenter-Bolzen	13
53.	Einspritzpumpen-Kompressor- u. Ventilator-Antrieb	14
54.	Kugellager für Kompressor u. Einspritzpumpenantrieb	14
55.	Einspritzpumpe	14
56.	Einspritzpumpen-Lagerung	14
57.	Einspritzpumpen-Rohrleitung	14
58.	Kompressor-Zylinder	15
59.	Kompressor-Unterteil u. Kurbelwellen-Lagerschalen	15
60.	Kompressor-Seitendeckel	15
61.	Kompressor-Dichtung	15
62.	Kompressor-Saugventil	15
63.	Kompressor-Druckventil	16
64.	Kompressor-Kurbelwelle	16
65.	Kompressor-Pleuelstange	16
66.	Kompressorkolben mit Ringen u. Bolzen	16
67.	Kompressordruckschmierung	16
68.	Kompressor-Luftreiniger	17
69.	Ölpumpengehäuse mit Deckel u. Überströmventil	17
70.	Ölpumpenzahnräder	17
71.	Deckel u. Ölpumpenantriebs-Lager	17
72.	Ölpumpenantriebswelle mit Zahnrad und Verbindungswelle	18
73.	Kugellager für Ölpumpenantrieb	18
74.	Ölfilter	18
75.	Ölfüllstutzen mit Entlüftungsrohr	18
76.	Überströmventil	18
77.	Ölstandzeiger	18
78.	Akzeleratorgestänge am Motor	19

Nummer:	Gruppe:	Seite:
79. Einspritzpumpen-Zugstange		19
80. Lichtmaschine		19
81. Lichtmaschinen-Befestigung		19
82. Anlasser		20
83. Anlasser-Befestigung		20

II. KUPPLUNG.

1. Kupplungs-Vordernabe mit Scheibe u. Belag	20
2. Kupplungs-Hinternabe mit Scheibe u. Belag	20
3. Kupplungs-Mitnehmerring mit Bolzen u. Schrauben	20
4. Kupplungsdrücker mit Schrauben	20
5. Kupplungs-Federteller mit Stützscheibe u. Federn	21
6. Kupplungs-Übertragungshebel mit Drücker-Stellschrauben	21
7. Kupplungs-Kugellager mit Ausrückring	21

III. WECHSELGETRIEBE.

1. Kupplungswelle	21
2. Kupplungsgehäuse	21
3. Kupplungsgehäuse-Deckel	21
4. Kupplungs-Ausrückhebel	21
5. Kupplungsbrems-Hebel mit Backen u. Belag	22
6. Deckel für Kupplungsgehäuse-Öffnung	22
7. Getriebegehäuse mit Stellschrauben	22
8. Getriebegehäuse-Oberdeckel	22
9. Vorderer u. hinterer Getriebegehäuse-Deckel	22
10. Schrauben für Deckelbefestigung	22
11. Pfropfen	22
12. Gehäuse- u. Deckeldichtung	23
13. Packungen	23
14. Schaltknaufhebel-Kulisse	23
15. Kupplungsbremsring	23
16. Vorderwelle	23
17. Vorderwellen-Kugellager	23
18. Keilwelle	24
19. Keilwellen-Räder	24
20. Keilwellenlager	24
21. Tachometer-Antriebsräder	24
22. Buchse für Tachometer-Antriebsrad	24
23. Getriebegehäuse-Gelenksterne	24
24. Vorgelegewelle	24
25. Vorgelegewellen-Räder	24

Nummer	Gruppe	Seite
26.	Vorgelegewellen-Lager	24
27.	Kugellager-Beilagscheiben	25
28.	Rückgang-Rad ,	25
29.	Rückgangrad-Bolzen mit Sicherung	25
30.	Schaltgabeln	25
31.	Schaltgabelstangen	25
32.	Schaltgabelstangen-Sicherung	25
33.	Schalthebel	25
34.	Schalthebel-Lagerung	26
35.	Reduktions-Handhebel	26
36.	Reduktionshandhebel-Lagerung	26

IV. HINTERACHSE.

1.	Kardankugel-Hülse	26
2.	Kardankugeldeckel	26
3.	Kardankugel-Dichtung	26
4.	Kardankugel	26
5.	Kardangelenk-Kulisse u. Kugellager	27
6.	Kardangelenknaabe mit Bolzen	27
7.	Kardangelenk-Hülse	27
8.	Kardanwelle	27
9.	Kardanrohr	27
10.	Hinterachsgehäuse mit Stiftschrauben	27
11.	Hinterachsgehäuse-Deckel	28
12.	Hinterbremsschlüssel-Lager	28
13.	Gehäuse-Schrauben u. Pfropfen	28
14.	Gehäusepackung u. Dichtung	28
15.	Kegelritzel mit Nabe u. Ansatz	28
16.	Kugellager mit Kegelrad mit Beilagen	28
17.	Vorgelegewelle u. Tellerrad mit Schrauben	29
18.	Kugellager der Vorgelegewelle mit Beilagen	29
19.	Differenzialgehäuse mit grossem Stirnrad	29
20.	Differenzial-Zahnräder	29
21.	Differenzial-Kugellager mit Beilagen	30
22.	Hinterradwelle mit Multern	30
23.	Hinterachsbrücken-Rohr	30
24.	Hinterbremsbacken-Halter	30
25.	Bremsbacken mit Belag u. Federn	30
26.	Bremsschlüssel mit Hebel u. Abnützungszeiger	30
27.	Bremstrommel	31
28.	Hinterrad-Kegellager mit Beilagen	31

Nummer:	Gruppe:	Seite:
29.	Hinterradkegellager-Packungen u. Dichtungen	31
30.	Bremsbackenhalter-Deckel, Schutzblech u. Schmierbüchsen	31
31.	Hinterradnaben mit Schrauben	31
32.	Radschrauben u. Muttern	32
33.	Räder u. Pneus	32
34.	Bergstütze	32

V. VORDERACHSE.

1.	Vorderachse	32
2.	Achsschenkel mit Büchsen	32
3.	Vorderachszapfen mit Kugel u. Schale	32
4.	Bremsbackenhalter mit Büchse und Bolzen	33
5.	Bremsbackenhalter-Zubehör	33
6.	Bremsbackenhalter-Befestigungsschrauben	33
7.	Bremsbacken mit Belag u. Federn	33
8.	Vorderbrems Schlüssel mit Hebel u. Schmierbüchse	33
9.	Vorderbremshebel mit Bolzen	33
10.	Bremstrommel	34
11.	Vorderradnabe mit Deckeln u. Filzdichtung	34
12.	Kegellager mit Stützring	34
13.	Radschrauben u. Muttern	34
14.	Räder u. Pneus	34
15.	Achsschenkelhebel mit Kugelzapfen	34
16.	Spurstange mit Köpfen u. Schalen	34

VI. LENKUNG.

1.	Lenkgehäuse	35
2.	Lenkgehäuse-Deckel	35
3.	Lenkgehäusedeckel-Schrauben u. Pfropfen	35
4.	Seitendeckel-Dichtung	35
5.	Hauptlenkhebel-Welle mit Schraubenrad	35
6.	Hauptlenkhebel mit Kugelzapfen	36
7.	Lenkschraube mit Lenkradwelle	36
8.	Lenkungsstützrohr	36
9.	Lenkrad mit Büchse	36
10.	Richtungszeigerhebel-Anschlag	36
11.	Richtungszeigersegment-Sperre	36
12.	Richtungszeiger-Segmentteller mit Rohr, Schnapper u. Hebel	37
13.	Lichtschalterrohr mit Hebel u. Hupendrucker	37

VII. PEDALE U. GESTÄNGE.

1. Akzeleratorpedal	37
2. Kupplungspedal mit Hebel u. Fusstritt	37
3. Bremspedal	37
4. Pedalwellenring	37
5. Handbremshebel mit Welle — äusserer	37
6. Handbremshebel - innerer	38
7. Handbremshebel - Konsole	38
8. Handbremshebel-Zahnbogen mit Halter	38
9. Handbrems-Ausgleichhebel	38
10. Handbrems-Übertragungshebel	38
11. Lager für Bremsübertragungswelle	39
12. Vorderbrems-Übertragungswelle	39
13. Hinterbrems-Übertragungswelle	39
14. Hebel der Vorderbrems-Übertragungswelle	39
15. Hebel der Hinterbrems-Übertragungswelle	39
16. Vorderbrems-Zwischenübertragung	39
17. Hinterbrems-Zwischenübertragung	40
18. Kompl. Akzelerator-Übertragungswelle	40
19. Lager für Akzelerator-Übertragungswelle	40

VIII. RAHMEN, FEDERN, AUSPUFFTOPF U. S. W.

1. Kompl. Rahmen	40
2. Rahmen-Längsträger	40
3. Rahmenquere unter d. Kühler	40
4. Rahmenquere bei d. Motor-Hinterpratzen	40
5. Rahmenquere hinter d. Getriebegehäuse	40
6. Rahmenquere bei d. Kardankugel	40
7. Rahmenquere vor d. Hinterachse	41
8. Rahmenquere hinter d. Hinterachse	41
9. Hintere Motorpratzen	41
10. Hinterachsanschlag	41
11. Auspufftopf-Halter	41
12. Batterie-Einhängung	41
13. Vorderfeder	41
14. Vorderfederhalter mit Büchsen	41
15. Vorderfeder-Laschen u. Bolzen	41
16. Befestigungsschrauben für Vorderfederhalter	41
17. Hinterfeder	42
18. Hinterfederhalter mit Büchsen	42
19. Hinterfeder-Laschen u. Bolzen	42

Nummer:	Gruppe:	Seite:
20.	Befestigungsschrauben für Hinterfederhalter	42
21.	Trittblech-Halter	42
22.	Befestigungskonsple für Karosserie-Vorderteil	42
23.	Auspufftopf	42
24.	Auspuff-Rohrleitung	43
25.	Auspufftopf-Einhängung	43
26.	Anhängehaken mit Lager	43
27.	Anhängehaken-Lagerunterlage	43
28.	Doppelgabel für Anhängervorrichtung	43
29.	Gabel für Anhängervorrichtung mit Feder u. Unterlagscheibe	44
30.	Gabel-Sicherungsstift der Anhängervorrichtung	44
31.	Anhängervorrichtungs-Lager	44
32.	Bolzen mit Handgriff für Doppelgabel	44
33.	Zughaken	44

IX. KÜHLER.

1.	Kühlermantel mit Block, Versteifungen u. Stützen	45
2.	Kühler-Zubehör	45
3.	Abnehmbarer Kühlermantel	45
4.	Kühlermantel-Rahmen	45
5.	Kühlermantelgitter	45
6.	Buchstaben der Fabriksmarke »Praga« u. »Diesel«	45
7.	Kühlermantelzierde	46
8.	Haube	46
9.	Querwand, Schalttafel u. Pedalfussbodenkonsole	46
10.	Unterhaubenbleche	46
11.	Pedalfussboden	47
12.	Brennstoffbehälter	47
13.	Brennstoffbehälter-Zubehör	47
14.	Vorderkotflügel	47
15.	Vorderkotflügel-Halter	47
16.	Trittbleche (gilt nur für Lastwagen)	48
17.	Trittblech-Deckbleche	48
18.	Schutzbleche	48

X. MONTAGETEILE.

1.	Motor	48
2.	Ausrückring-Schmierung	48
3.	Andrehkurbelwelle u. Lager	48
4.	Andrehkurbellager-Befestigung	49
5.	Gelenk hinter d. Getriebegehäuse	49

Nummer:	Gruppe:	Seite:
6. Welle zwischen Getriebegehäuse u. Kardankugel		49
7. Kardankugel		49
8. Hinterachse		49
9. Bergstütze mit Einhängung		50
10. Bergstützenseil		50
11. Vorderachse		50
12. Lenkung		50
13. Lenkstange mit Köpfen		50
14. Oberes Lenklager		51
15. Kegellagerschmierung der Lenkschraube		51
16. Druckbremse-Bestandteile		51
17. Druckbremse-Rohrleitung		52
18. Druckbremse-Luftfilter		52
19. Bremsdruckzylinder-Befestigung		52
20. Bremsventilbefestigung		52
21. Akzeleratorpedal		53
22. Zugstange für Kupplungs-Ausrückhebel u. Bremse		53
23. Kupplungspedal		53
24. Bremspedal		53
25. Bremshandhebel		54
26. Bremshandhebel-Konsole		54
27. Bremsübertragungswellen-Lager		54
28. Vorderbrems-Zwischenübertragung		54
29. Hinterbrems-Zwischenübertragung		54
30. Bremsventil-Übertragung		55
31. Akzeleratorübertragung		55
32. Handakzelerator-Zugstange		55
33. Druckbremse-Luftbehälter		56
34. Luftbehälter-Ablassventil		56
35. Luftbehälter-Befestigung		56
36. Auspuffrohr zwischen Motor u. Auspufftopf		56
37. Kühler		56
38. Haubenschliessen		57
39. Unterhaubenbleche		57
40. Querwand und Pedalfussboden		57
41. Schilder		57
42. Ölführung zum Druckmesser		57
43. Querwandstrebe		57
44. Schutzbleche		58
45. Brennstoffbehälter		58
46. Brennstoffbehälter-Rohrleitung		53

Nummer:	Gruppe:	Seite:
47. Vorderkotflügel		58
48. Vorderkotflügel-Halter		59
49. Kardankugel-Schmierpumpe		59
50. Brennstofffilter mit Befestigung		59

XI. ELEKTRISCHE ANLAGE.

1. Scheinwerfer	60
2. Batterie mit Klemmen	60
3. Batterie-Befestigung	60
4. Batterieschutz	60
5. Vordere u. hintere Nummertafel	60
6. Schluss- u. Nummerlampe	60
7. Uhr	61
8. Tachometer	61
9. Schalttafellampe u. Kontrollampe der elektrischen Anlage	61
10. Fahrtrichtungszeiger-Kontrollampe	61
11. Öldruckmesser	61
12. Handlampen-Steckdose	61
13. Schaltkasten für »Bosch-Anlasser«	61
14. Schaltkasten für »Scintilla-Anlasser«	61
15. Lichtschaltkasten »Bosch«	61
16. Lichtschaltkasten »Scintilla«	61
17. Sicherungsdose	62
18. Vorschaltwiderstand	62
19. Kontrollwiderstand	62
20. Schaltkasten-Manschette	62
21. Hupe	62
22. Glüh Schaltrelais	62
23. Reserverad mit Pneus	62
24. Andrehkurbel	62
25. Reserveteile	63
26. Schlüssel	63
27. Geräte u. Werkzeuge	63
28. Wagenheber	64
29. Schlauch für Pneustfüllung	64
30. Handlaterne	64
31. Drucksorten geliefert mit dem Wagen	64

XII. AUSSTATTUNG.

1. Fühler	65
2. Vordere Stosstange	65
3. Zusammenrollbare Kühlerdecke	65

Nummer:	Gruppe:	Seite:
4. Fahrtrichtungszeiger		65
5. Spiegel mit Befestigung		65
6. Wischer ,		65
7. Karoserieschild		65

XIII. KAROSSERIE.

1. Lüftungsklappen		65
2. Türschlösser		66
3. Schlosseinfallblech		66
4. Äussere Türklinken		66
5. Türeinhängung		66
6. Türführung		66
7. Türfenstergläser mit Dichtung		66
8. Türfenstersenker		66
9. Senkerklinke		67
10. Fensterglas-Drücker		67
11. Türbänder		67
12. Türwandtasche		67
13. Fensterglas vor dem Lenker		67
14. Hinterwandfenster		67
15. Karoserieschild		67
16. Karosserievorderteil-Montageteile		67
17. Karosserie-Seiten- u. Hinterteileinhängung ..		68
18. Eckschlösser		68
19. Seitenwandkette		68
20. Raserveradkasten-Beschlag		69
21. Hinterkotflügel		69
22. Hinterwandansatz-Einhängung	} Nur auf besondere Bestellung	69
23. Ansatz-Bänder mit Bolzen		69
24. Ansatzschlösser		70
25. Ansatz-Seitenwandkette		70
26. Plache mit Zubehör		70
27. Karosserie-Kippvorrichtung		70